









ANEKS do "Instrukcji programowania centrali MIKROTEL 150"

NAGRYWANIE ZAPOWIEDZI SŁOWNYCH

Użytkownik posiadający pakiet zapowiedzi słowno-tonowych GZST 150 wersja 0347_2 ma możliwość samodzielnego nagrywania własnego tekstu o czasie trwania około 16 sekund. Użytkownik posiadający pakiet procesora 0301 powinien zainstalować program PH0301a_3.49.

Płytką czołową pakietu GZST 150

	dioda (czerwona) inf. o stanie procesora
	dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi HOLD
	przycisk nagrywania HOLD
	dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi DISA
	przycisk nagrywania DISA
	dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi BŁĘDNA...
	przycisk nagrywania BŁĘDNA CYFRA...
	MIKROFON

Sposób nagrywania

1. Naciskamy odpowiedni przycisk na płycie czołowej.
2. Zaświeci się zielona dioda.
3. Nagrać zapowiedź przez mikrofon.

UWAGA!

Przy nagrywaniu zapowiedzi DISA **należy poczekać ok. 1,5 sekundy** a następnie nagrać zapowiedź przez mikrofon.

4. Zwalniamy przycisk - dioda gaśnie.









Z uwagi na dużą czułość mikrofonu należy nagrywać zapowiedzi przy odpowiednio wyciszonym otoczeniu, aby nie nagrały się dodatkowe dźwięki (szelest papieru, przejeżdżający tramwaj itp.).

ANEKS do "Instrukcji programowania centrali MIKROTEL 150"

NAGRYWANIE ZAPOWIEDZI SŁOWNYCH

Użytkownik posiadający pakiet zapowiedzi słowno-tonowych GZST 150 wersja 0347_2 ma możliwość samodzielnego nagrywania własnego tekstu o czasie trwania około 16 sekund. Użytkownik posiadający pakiet procesora 0301 powinien zainstalować program PH0301a_3.49.

Płytką czołową pakietu GZST 150

	dioda (czerwona) inf. o stanie procesora
	dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi HOLD
	przycisk nagrywania HOLD
	dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi DISA
	przycisk nagrywania DISA
	dioda (zielona) inf. o stanie zapowiedzi BŁĘDNA...
	przycisk nagrywania BŁĘDNA CYFRA...
	MIKROFON

Sposób nagrywania

1. Naciskamy odpowiedni przycisk na płycie czołowej.
2. Zaświeci się zielona dioda.
3. Nagrać zapowiedź przez mikrofon.

UWAGA!

Przy nagrywaniu zapowiedzi DISA **należy poczekać ok. 1,5 sekundy** a następnie nagrać zapowiedź przez mikrofon.

4. Zwalniamy przycisk - dioda gaśnie.

Z uwagi na dużą czułość mikrofonu należy nagrywać zapowiedzi przy odpowiednio wyciszonym otoczeniu, aby nie nagrały się dodatkowe dźwięki (szelest papieru, przejeżdżający tramwaj itp.).